



SUBARU

GUIDE
D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : **C1010FG100**

DESCRIPTION : POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES STI 6MT
Aluminium et cuir

VÉHICULE APPLICABLE : SUBARU Manuelle 6 rapports
(diamètre du filet : 12 mm, pas du filet : 1,25 mm)

A : CONTENU DE LA TROUSSE

1. Pommeau de levier de changement de vitesse
2. Guide d'installation

B : OUTILS REQUIS

Brosse propre

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1



Débranchez la câble négatif de la batterie et assurez-vous que le frein de stationnement est appliqué fermement. Dévissez et retirez le pommeau de levier de vitesses existant.

2



Enlever toute la poussière sur le levier avec une brosse propre et visser le pommeau de levier de vitesses sur le levier jusqu'à ce qu'il soit serré.

ATTENTION

- Un serrage exagéré du pommeau pourrait entraîner un bris du filetage.
- Si le pommeau est chauffé/refroidi à l'excès par la température ambiante et/ou les rayons du soleil, le toucher pourrait causer en une brûlure superficielle ou une engelure. Lors de la conduite dans de telles conditions, il est recommandé de porter des gants de conduite ou d'attendre que le pommeau atteigne une température adéquate.

N° DE PIÈCE
C1010FG100

VERSION
02

DATE
2016-10-11

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/1