



SUBARU

DIRECTIVES
D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE: C1010FG310

DESCRIPTION : POMMEAU DE LEVIER DE VITESSES
STI 5MT DURACON

VÉHICULE APPLICABLE : SUBARU avec boîte manuelle à 5 rapports
(Diamètre de filetage 12 mm, pas du filetage 1,25 mm)

A : CONTENU DE LA TROUSSE

1. Pommeau de levier de vitesses
2. Directives d'installation
3. Autocollant des positions de vitesses

B:OUTILS REQUIS

Brosse propre
Alcool isopropylique
Chiffon non pelucheux
Séchoir (souffleur)

IPROCÉDURE D'INSTALLATION

1



Débranchez le câble négatif de la batterie et assurez-vous que le frein de stationnement est serré fermement. Tirez doucement la gaine du levier de vitesses vers le bas en l'éloignant du pommeau de levier de vitesses d'origine. Retirez le pommeau en le tournant dans le sens antihoraire.

2



Nettoyez les filetages exposés à l'aide d'une brosse. Installez le nouveau pommeau en le tournant dans le sens horaire. Nettoyez le pommeau avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique. Assurez-vous que la surface où l'autocollant sera placé est propre et exempte de peluches. Utilisez un séchoir si nécessaire.

3



Placez l'autocollant des positions de vitesses sur le pommeau.

4

Remontez doucement la gaine du levier de vitesses jusqu'à la base du nouveau pommeau, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

MISE EN GARDE :

- Ne pas serrer à l'excès, car cela pourrait endommager le filetage du levier.

-Le pommeau de levier de vitesses Duracon est conçu pour être léger. Les vibrations du pommeau pourraient augmenter.

-Si le pommeau de levier de vitesses est trop chauffé/refroidi, des brûlures superficielles ou des gelures pourraient survenir au toucher. Lors des changements de vitesse dans ces conditions, nous recommandons de porter des gants de conduite ou d'attendre que le pommeau atteigne une température convenable.

NUMÉRO DE PIÈCE
C1010FG310

VERSION
01

DATE
11/03/2016

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/1