

**Instructions d'installation**

**Protecteur de pare-chocs arrière**

Contenu de la trousse :



Protecteur de pare-chocs arrière x 1

1

Placez le protecteur de pare-chocs sur le plancher du coffre avec l'attache à Velcro vers le bas.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le protecteur demeure fermement en place.



2

Au besoin, dépliez simplement le protecteur en position de manière à recouvrir le pare-chocs arrière du véhicule. L'endos en caoutchouc adhère à la surface et résiste aux mouvements pendant que des articles glissent sur le dessus.

Rangez le protecteur avant de fermer le couvercle de coffre/hayon

