

ENSEMBLE DE PHARES ANTIBROUILLARD CROSSTREK

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ANTIBROOILLAND ONOGOTHLIN	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Nº de pièce H4510FL001	
<u> </u>	
IMPORTANT	
 L'installation doit être effectuée par un concessionnaire Subaru autorisé. Prenez garde de ne pas endommager les composants du véhicule lors de 	e la dénose et de la nose
3. Acheminez les câbles de façon à vous assurer qu'ils ne frottent pas contr	
4. Consultez le manuel d'entretien du véhicule.5. Vérifiez que les appareils électroniques du véhicule fonctionnent normale	ment. Assurez-vous de prendre en note
le contenu de la mémoire des appareils électroniques, comme les postes	


































Outils



